

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



## Packtaschenhalter für Suzuki VZ 1600 Marauder

**Artikel-Nummer:  
625.3504 00 02 chrom**

### **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 Packtaschenhalter links         | 1 Blinkerhalter   |
| 1 Packtaschenhalter rechts        | 2 Linsenkopfschrauben M 10 x 25                               |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 50         | 2 Selbstsichernde Muttern M 10                                |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 35         | 2 Karosseriescheiben $\varnothing$ 10,5 x $\varnothing$ 30 mm |
| 4 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 mm |   |

### **Montagehinweise**

#### **Vorbereitende Arbeiten:**

Die hinteren Blinker und die Sitzbank demontieren.

#### **Befestigung vorne unten (A):**

An den Innenseiten der Soziusfußratsen mit den Originalmuttern

#### **Befestigung oben (B):**

Über den seitlichen Chromblenden. Die Originalschrauben austauschen. Vorne die Inbusschrauben M 6 x 50 nebst U-Scheiben verwenden, hinten die Inbusschrauben M 6 x 35.

#### **Montage der Blinker (C):**

Die Blinker werden ohne die Kunststoffscheiben an den Laschen des Blinkerhalters verschraubt.

Der Blinkerhalter wird an den Original-Blinkerbohrungen nebst Kunststoffscheiben mit den Linsenkopfschrauben M 10 x 25 verschraubt. Auf der Kotflügelinnenseite verwenden Sie hierfür die selbstsichernden Muttern mit Karosseriescheiben.

Der Blinkerhalter wird so montiert, dass sich der Bügel aus  $\varnothing$  6 Rundstahl am Kotflügel abstützt.

Im Bereich der Blinkerkabel müssen  $\varnothing$  9 mm Bohrungen im Kotflügel angebracht werden, damit die Blinkerkabel nicht verlängert werden müssen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

