

Packtaschenhalter für HONDA VTX 1300

**Artikel-Nummer:
625.931 00 02 chrom**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Packtaschenhalter links	2 Hutmuttern M 6
1 Packtaschenhalter rechts	2 U-Scheiben \varnothing 10,5 mm
2 Inbusschrauben M 6 x 50	2 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
2 Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 60	4 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 50	2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 11 x 20 mm
4 Sechskantmuttern M 6	2 Aludistanzen \varnothing 15 x \varnothing 9 x 20 mm

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung oben

Vorne (A): an der mittleren Befestigung der Chromleiste. Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 11 x 20 mm einsetzen und Packtaschenhalter mit der Inbusschraube M 10 x 1,25 x 60 und U-Scheibe verschrauben.

Hinten (B): An der hinteren Befestigung der Chromleiste. Aludistanz \varnothing 15 x \varnothing 9 x 20 mm einsetzen und Packtaschenhalter mit der Inbusschraube M 8 x 50 und U-Scheibe verschrauben.

Befestigung vorne unten (C): Den Soziusfußrastenbolzen durch die Inbusschraube M 6 x 50 ersetzen. Auf dem überstehenden Gewinde zwei Muttern M 6 aufschrauben und soweit festziehen und kontern, daß sich die Fußraste noch klappen läßt.

Nun die Befestigungslasche des Packtaschenhalters auf das Restgewinde setzen und mit U-Scheibe und Hutmutter verschrauben.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

