

HINWEIS ZUR KOMPATIBILITÄT - SEAT PACK QR

Ob dein Sattel geeignet ist kannst du ganz einfach prüfen:

1. Das Sattelgestell muss am Knickpunkt mindestens eine Steigung von 34° haben
2. Vom Knickpunkt gemessen benötigst du entlang des Sattelgestells jeweils mindestens 13mm Abstand zur Sattelklemmung und zum Sattelunterboden
3. Die seitliche Unterkante deines Sattels muss mindestens 14mm höher sein, als die Unterkante des Sattelgestells (am Knickpunkt gemessen)

Folgende Komponenten sind leider nicht geeignet:

- + Sättel mit Carbonegestell oder Carbonsattelstütze
- + Sättel mit außergewöhnlichem Sattelgestell zB. SQLab Active, Brooks B67 (=> beachte 2.)
- + Elektronische Vario-Sattelstützen zB. Rock Shox Reverb AXS oder Magura Vyrion

Solltest du dennoch Probleme bei der Montage haben, achte darauf, dass das Seat Lock System auf der Tasche möglichst weit nach vorne (zur Sattelstütze hin) verschoben ist und zur Erstmontage die vier Schrauben gelockert sind. So lässt sich die Tasche am einfachsten montieren und eine passende Position finden. (Für weitere Hinweise nutze die Bedienungsanleitung)

